

СВЕТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ "CAMELION" С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ 11Вт, С ЭЛЕКТРОННЫМ ПРА



Арт: KD-017A C01

Инструкция по эксплуатации

1. Технические характеристики:

- Напряжение питания	- 230В, 50Гц
- Стандарт применяемой лампы	- Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ), цоколь 2G7 11Вт (в комплекте)
- Длина сетевого провода	- 1,6 метра
- Электрозащита	- Класс 2 (двойная изоляция, без заземления)

2. Комплектность

- Светильник настольный	- 1 шт.
- Подставка-основание	- 1 шт.
- Струбцина для крепления	- 1 шт.
- КЛЛ 11Вт 2G7	- 1 шт.
- Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
- Упаковочная коробка	- 1 шт.

3. Установка и эксплуатация светильника:

Перед включением светильника в сеть убедитесь, что его рабочее напряжение соответствует напряжению питающей сети в вашем помещении. Не подсоединяйте светильник к электрической сети до тех пор, пока полностью его не установите.

Конструкция:

1. Основание
2. Регулируемая стойка
3. Плафон
4. КЛЛ 11Вт 2G7
5. Выключатель

Установка:

1. Установите светильник на удобное для Вас место.
2. Ослабьте регулировочные винты.
3. Отрегулируйте наклон и поворот плафона(3).
4. Проверьте работоспособность светильника.

4. Замена КЛЛ

Для замены лампы произведите следующие действия:

- отключите светильник от сети,
- держась за колбу лампы, выньте КЛЛ из патрона, осторожно потянув ее в противоположную от него сторону,
- замените старую лампу на новую.

5. Важные замечания:

- Светильник подлежит транспортировке и хранению только в упаковке изготовителя.
- Используйте светильник только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденным светильником.
- Не рекомендуется эксплуатация светильника, если электролампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Всегда устанавливайте светильник на ровных устойчивых поверхностях.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе. Никогда не используйте ацетоносодержащие чистящие средства, поскольку они могут повредить корпус светильника.
- Избегайте поражения электрическим током! Отключайте светильник от сети 220В перед ремонтом, чисткой, заменой лампы. Поручайте ремонт светильника только квалифицированным специалистам.

6. Приемка и утилизация

Светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99 и признаны годными к эксплуатации. Светильники не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия, но не более 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных настоящим руководством.
- Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения корпуса.
- Гарантия на лампу не распространяется.
- Срок службы светильника не менее 3-х лет.
- Гарантийное обслуживание производится предприятием-поставщиком.

Дата выпуска: 2013/01
(Date of production)

Дата продажи: _____
(Date of sale) (дата, подпись продавца, штамп магазина)

Изделие полностью соответствует требованиям, предъявляемым к товарам, поставляемым в страны Европейского Сообщества. Изделие соответствует требованиям Росстандарта.

ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ "CAMELION"

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
Литарк Лайтинг & Электроник Лтд., 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, 6012 Шен Нан Роуд, Шеньчжень, 518034, Китай
(Litarc Lighting & Electronic LTD., 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China.)

"Camelion" - зарегистрированная торговая марка

