

КАРТотеки СЕРИИ - А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Картотека предназначена для хранения архивных документов.
Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки (в разобранном виде) входят: ведомость комплектации; детали, сборочные единицы и фурнитура в соответствии с ведомостью комплектации; 2 ключа; инструкция по сборке; руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Габариты (ВхШхГ), мм	Количество ящиков, шт	Вес, кг
A42 / МД А 42*	685x408x485	2	21.3
A43/ МД А 43*	995x408x485	3	29.3
A44/ МД А 44*	1305x408x485	4	38.1

Допускается отклонение по массе $\pm 10\%$

* Данная продукция имеет наличие регистрационного удостоверения, поставляется без НДС

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Картотека снабжена системой запирания. Одновременное запирание всех ящиков картотеки осуществляется посредством верхнего замка. Выдвигать ящики следует **строго по одному**, предварительно убедившись, что оставшиеся ящики картотеки плотно закрыты. Выдвинутый таким образом ящик, блокирует выдвигание остальных ящиков. Попытка принудительного выдвигания нескольких ящиков одновременно, приведет к выходу из строя системы запирания и/или опрокидыванию картотеки.

Заполнение ящиков необходимо производить в последовательности: от нижнего к верхнему.

Для обеспечения плавного движения и продления срока службы направляющих рекомендуется равномерно распределять нагрузку по ящику.

Допустимая распределенная нагрузка на один ящик **не более 20 кг**.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Картотека может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Картотеку устанавливают на ровную, горизонтальную поверхность для обеспечения свободного скольжения ящиков.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности замка и салазок направляющих тонким слоем смазки.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

В разобранном виде картотеку можно перевозить в упаковке изготовителя в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении картотеки в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдерживать картотеку перед использованием при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: сухое помещение, в упаковке изготовителя.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации картотеки - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность картотеки и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу **Картотека изготовлен филиалом ООО «НПО ПРОМЕТ» - «НПО Промет - Узловая», 301602,**

Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ИСО 9001.

Дата изготовления: _____

Отметка службы качества _____